

PROGRAMMEERINSTRUCTIES

Voorinstructies voor programmeerknoppen

1. Druk op de **SET** knop: Indien in standby zorgt dit ervoor dat eventuele fouten op het alarmscherm verdwijnen en verschijnt het normale scherm
2. Druk op de **CODE** knop:
 - Indien in Set modus, hierdoor verlaat het scherm de huidige operatie en keert terug naar de standby mode.
 - Indien in de standby modus, na het indrukken van de **CODE** knop verschijnt er een punt in de hoek, zo komt u in de 'leermodus'.


INLEREN HANDZENDER:

Ga naar de 'leermodus' door op de **CODE** knop te drukken.

Druk op de afstandsbediening op de knop die u wilt gebruiken, de punt zal verdwijnen. Druk opnieuw op dezelfde knop op de afstandsbediening, de punt gaat knipperen en de code is ingesteld (geleerd).

3. Druk op de **UP** knop: De deur gaat open.
4. Druk op de **DOWN** knop: De deur gaat dicht.

(Indien de deur opent of sluit zorgt het indrukken van een van de knoppen ervoor dat de deur stopt).
5. Druk lang op de **SET** knop: Hiermee komt u in het menu voor het instellen van functies.
6. Druk lang op de **CODE** knop: Houd de **CODE** knop ingedrukt totdat 'C' op het scherm verschijnt. Alle informatie die is opgeslagen voor de afstandsbedieningen wordt dan gewist.
7. Druk lang op de **UP** knop: Dit vergroot de aandrijfkracht. (Indien u **DOWN** langer ingedrukt houdt, zal na 4 seconden het scherm scrollen en 0, 1 of 2 weergeven, kies het gewenste nummer. 1=verhogen met 25% 2=verhogen met 50%)
8. Druk lang op de **DOWN** knop: Terugzetten van de fabrieksinstellingen

Indien u **DOWN** blijft indrukken zal na 4 seconden het scherm scrollen,  daarna start de garagedeur aandrijving opnieuw.

De herstart zet alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen, alle aangeleerde instellingen, met uitzondering van die voor de afstandsbedieningen, moeten opnieuw worden ingeleerd.